

Инструкция по сборке портала Pietra под Jupiter N

1. К основанию портала установить колонны, совмещая отверстия и закрепить винтами-барашек 30 мм (см. фото).



2. К колоннам прикрепить шторки, совмещая отверстия и закрепить винтами-барашек 30 мм (см. фото).



3. Установить на колонны крышку совмещая отверстия и закрепить винтами-барашек 30 мм (см. фото).



4. Установить электрокамин с задней части портала до упора.